この章でおこなうこと

Windows2000 を搭載したパソコンを 使って、無線 LAN ネットワークに接 続するための設定をおこないます。

第3章 Windows 2000編

3.1 無線 LAN カードを使えるようにします
Step 1 無線 LAN カードを取り付ける前に
Step 2 無線 LAN カードを取り付ける71 ページへ
Step 3 無線 LAN カードのドライバを インストールする74 ページへ
Step 4 無線 LAN カードが正常に動作しているか 確認する77 ページへ
3.2 ネットワークに接続するための準備をします
Step 5 ネットワークの設定をする80 ページへ
Step 6 クライアントマネージャを インストールする80 ベージへ
3.3 ネットワークへ接続します
Step 7 -a AirStation を使用して通信する84 ページへ
Step 7 -b 無線 LAN パソコン同士で通信する86 ページへ
Step 8 通信をおこなう87 ページへ

Windows2000

作業の流れ

パソコンから無線 LAN のネットワークに接続する手順は、以下の通りです。

無線LANカードを使えるようにします(66ページ~)

Step 1

パソコンのドライブ 構成とPCカードド ライバが正常に動作 しているかを確認し ます。

Step 2

無線LANを使うパソコ ンに無線LANカードを 取り付けます。

ネットワークに接続するための準備をします(80ページ~)-

Step 5

無線LANを使うパソ コンからネットワー クに接続するための 設定をします。

ネットワークへ接続します(84ページ~)・

Step 7

無線LAN上の他のパ ソコンと通信するた めの設定をします。

Step 3

パソコンに、無線 LANカードのドライ バをインストールし ます。

Step 4

無線LANカードが正 常に動作しているか 確認します。

Step 6

無線LAN上の他のパ ソコンと诵信をする ためにクライアント マネージャをインス トールします。

Step 8

ネットワーク上の他 のパソコンと诵信を します。

AirStationを使用 して通信する場合 は、AirStationの マニュアルを参照

3.1 無線 LAN カードを使えるようにします


パソコンで無線 LAN のネットワークに接続するために、無線 LAN カードを取り付けます。

Step 1 無線 LAN カードを取り付ける前に

ドライブ構成の確認

無線 LAN カードを取り付けるパソコンのドライブ構成を、次の手順で確認してください。

- 1 パソコンの電源スイッチを ON にして、パソコンを起動します。 アドミニストレータ権限を持ったログイン名 (administrator 等) でログインします。
- 2 デスクトップ画面の[マイコンピュータ]アイコンをダブルク リックします。



します。

ここで表示された各ドライブ名は、以降の手順で必要になります ので、次ページ右上の表にメモしておいてください。

お使いのパソコンのドライブ構成は?

ドライブの種類	アイコン	ドライブ名 (例)
3.5 インチフロッピーディスク		(A:)
ハードディスク(ローカルディスク)		(C:)
CD-ROM		(D:)

PC カードドライバの確認

無線 LAN カードを取り付けるパソコンの PC カードドライバが正常 に動作していることを、次の手順で確認してください。

- 1 デスクトップ画面の「マイコンピュータ]アイコンにマウスの カーソルを合わせ、右ボタンをクリックします。 「プロパティ] をクリックします。
- 2 「ハードウェア 1タブの「デバイスマネージャ 1をクリックします。
- 3 「PCMCIA アダプタ] の「+」をクリックします。



・メモ 表示される PCMCIA コントローラの名称は、パソコンの機種に よって異なります。

! やxがついていなければ、PC カードドライバは正常に動作して います。


- ▲注意 PC カードドライバが「O2Micro CardBus コントローラ」、「Cirrus Logic CardBus コントローラ」および「Toshiba CardBus Controller (ToPIC)」の場合は、動作保証致しません。
- ▲注意 [PCMCIA アダプタ]の下に表示されるアイコンに!や×がついている場合は、パソコンのマニュアルを参照して、PCカードドライバを有効にしてください。

ブラウザの設定確認 (AirStation を使用する場合のみ)

AirStation をお使いの場合は、ブラウザの設定で、ダイヤルアップの 設定とプロキシの設定を無効にしてください。

Internet Explorer5.0 以降の場合を例に説明します。

- 1 [スタート] [設定] [コントロールパネル]を選択します。
- $\mathbf{2}$ [$\mathbf{4}$
- 3 [接続]タブをクリックします。



5 どの項目がチェックされているかを確認します。

控えのために、下の を同じようにチェックしてください。 設定を自動的に検出する 自動設定のスクリプトを使用する プロキシサーバを使用する ローカルアドレスにはプロキシサーバを使用しない

6 チェックされている項目をメモしたら、すべてのチェックをはずします。

ネットワークアダプタの確認

ネットワーク機能の現在の設定を確認します。

- 1 [スタート] [設定] [コントロールパネル]を選択します。
- 2 [\forall λ 7] \forall λ 7] \forall λ 8 [\forall λ 8] \forall λ 9 [\forall λ 8] \forall λ 8] \forall λ 8 [\forall λ 8] \forall λ 8 [\forall λ 8] \forall λ 8 [\forall λ



1 7477

次ページへ続く

5 LAN ボードや LAN カードの名前がある場合は使えないようにします。

ない場合は手順6に進みます。



[OK]をクリックします。

- 6 [デバイスマネージャ]-[ネットワークアダプタ]の中に「AOL」で始まる名前がある場合は、手順5と同じやり方で使えないようにします。
- 7 [OK]をクリックして、[デバイスマネージャ]を閉じます。
- ▲注意 手順 5、6 でドライバを無効にした場合は、パソコンを再起動してください。

Step 2 無線 LAN カードを取り付ける

無線 LAN カードは、パソコンの雷源を ON にした状態で抜き差しが できます。

▲注意 パワーマネージメント(未使用状態が一定時間続くとパソコ ンの電源供給を停止する)機能がついているパソコンの場合 は、パワーマネージメント機能の設定を OFF にしてくださ い。パワーマネージメント機能が働くと、無線 LAN カード が使用できないことがあります。

> パワーマネージメント機能については、パソコン本体のマ ニュアルを参照してください。


- パソコンおよび周辺機器の取り扱いは、それぞれ付属のマ ニュアルに記載されている方法でおこなってください。
- 各種コネクタのチリ、ホコリなどは取り除いてください。
- ・無線 LAN カードおよび付属のコネクタ部分には手を触れな いでください。
- 毎線 I AN カードをパソコンに取り付けるときコネクタの向 きに注意してください。
 - 無理に押し込むとコネクタが破損する恐れがあります。
- ・無線 LAN カードは、パソコンの電源を ON にした状態で抜 き差しができる「活線挿抜」に対応しています。ただし、無 線 LAN カードを取り外すときは、Windows 上で取り外しが できる状態にする必要があります。詳しくは、「無線 LAN カードを取り外すときは (P25)を参照してください。

△注意 取り外し時の注意

・無線 LAN カードは、パソコンの電源を ON にした状態で抜き差しができる「活線挿抜」に対応しています。ただし、無線 LAN カードを取り外すときは、Windows 上で取り外しができる状態にする必要があります。詳しくは、「無線 LANカードを取り外すときは」(P73)を参照してください。

ノートパソコンへの取り付け

無線 LAN カードをパソコンに取り付けるときは、次の方法に従ってください。




無線 LAN カードを取り外すときは ・メモ

Windows2000 の動作中に無線 LAN カードを取り外すときは、以下 の手順に従ってください。

- ・クライアントマネージャが起動している場合。 無線 LAN カードの 取り外しはできません。無線 LAN カードを取り外す場合は、クラ イアントマネージャを終了してからおこなってください。
- 1 タスクトレイにある「ハードウェアの取り外しまたは取り出し」 アイコンを、ダブルクリックします。





次ページへ続く

ます。

4 「'BUFFALO WLI-PCM-S11 Wireless LAN Adapter' は安全に取り 外すことができます。」のメッセージが表示されます。



5 無線 LAN カードを取り外します。

Step 3 無線 LAN カードのドライバをインストール する

- ▲注意 ドライバのインストールをおこなう前に、ドライブ構成の確認 (P66)をおこなってください。 また、パソコンの PC カードドライバが正しく動作していることを確認してください。(P67)
- 「メモ パソコンの電源が OFF になっている場合は電源を ON にして、アドミニストレータ権限を持ったログイン名(Administrator 等)でログインします。
- 1 無線 LAN カードが認識され、「新しいハードウェアの検出ウィザード」画面が表示されます。





1 3949

「検索場所のオプション」を 以下のように選択します。

フロッピーディスクドライブ: チェックしません CD-ROM ドライブ: チェックしません 場所を指定: チェックします

2 クリック

[次へ]をクリックします。

4 「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」を CD-ROM ドライブに 挿入します。

▲注意 AIRCONNECT シリーズドライバ CD は、必ずバージョン 1.31 以降のものを使用してください。

次ページへ続く

▲注意 「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」を CD-ROM ドライ ブに挿入すると、自動的に簡単導入ウィザードの画面が表示 されることがあります。表示されたときは、[キャンセル] をクリックした後、「中止」をクリックしてください。画面 が閉じます。



[OK]をクリックします。



「次へ] をクリックします。



「Windows で正しく動作することは保証されません。」と表示され ますが、動作確認は弊社でおこなっております。

そのまま、「はい1をクリックして、インストールを続行してく ださい。

8



7 クリック

「完了] をクリックします。

これで、無線 LAN カードのドライバのインストールは完了です。 続いて、次のステップへ進み、無線 LAN カードが正常に動作し ていることを確認します。

Step 4 無線 LAN カードが正常に動作しているか 確認する

無線 LAN カードのドライバのインストールが完了したら、以下の手 順に従って、無線 LAN カードが正常にインストールされていること を確認します。

- 1 「スタート] - 「設定] - 「コントロールパネル]を選択します。
- $2 \quad [\ \)$ $[\ \]$ $[\ \ \]$ $[\ \]$ $[\ \]$ $[\ \]$ $[\ \ \]$ $[\ \ \]$ $[\ \]$ $[\ \]$ $[\ \ \]$ $[\ \ \$

次ページへ続く



「BUFFALO WLI-PCM-S11 Wireless LAN Adapter」と表示されていて、 \times や!がついていなければ、無線 LAN カードは正常に動作しています。 \times や!がついているときは、以下を参照してドライバを削除した後、再度インストールをおこなってください。

□ メモ 無線 LAN カードのドライバを削除する場合は、以下の手順に従ってください。

- 1 [スタート] [設定] [コントロールパネル]を選択します。
- 2 [システム]アイコンをダブルクリックします。
- 3 [ハードウェア]タブをクリックします。
- 4 [デバイスマネージャ]をクリックします。
- 5 [ネットワークアダプタ]アイコンをダブルクリックします。
- 6 「BUFFALO WLI-PCM-S11 Wireless LAN Adapter」を右クリックして、「削除」を選択します。

- 7 「デバイス削除の確認」が表示されたら、「OK]をクリックします。 次に、¥WINNT¥INF フォルダにコピーされた INF ファイルと PNF ファイルを削除します。
- 8 「スタート] 「プログラム] 「アクセサリ] 「エクスプロー ラ1を選択して、エクスプローラを起動します。
- 9 「ツール] 「フォルダオプション] を選択します。
- 10 [表示] タブをクリックします。
- 11「すべてのファイルとフォルダを表示する]を選択して、「OK]を クリックします。
- 12 Windows2000 がインストールされたドライブの中の. WINNT¥INFフォルダの中にある OFM? INFファイル (OEMO,INF、OEM1,INF など「?」には数字が入ります)をダブ ルクリックして開き、「WLI-PCM-S11」という文字が入っている ファイルを探します。
- 13「WLI-PCM-S11」という文字が OEM?.INF ファイルに入っていた ら、このファイルと OEM? PNF (「?」は同じ数字) が無線 LAN カードのドライバです。OFM? INF ファイルと OFM? PNF ファ イルを削除してください。

3.2 ネットワークに接続するための準備をします

Step 5 ネットワークの設定をする

無線 LAN カードが正常に動作していることを確認したら、ネットワークに接続するための設定をおこないます。設定方法は、Windows2000 に添付されているマニュアルまたはヘルプを参照してください。

AirStation を使用して通信をおこなう場合は、AirStation に添付されているマニュアルを参照してください。ただし、「AIRCONNECTシリーズドライバ CD」はバージョン 1.31 以降のものを使用してください。

Step 6 クライアントマネージャをインストールする

「クライアントマネージャ」は、無線 LAN パソコン同士で通信したり、AirStation を使用して無線 LAN 上のパソコンと通信するためのツールです。すべての無線 LAN パソコンに、クライアントマネージャをインストールする必要があります。

以下の手順で、クライアントマネージャをインストールしてください。

- 1 「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」を CD-ROM ドライブに 挿入します。
- ▲注意 AIRCONNECT シリーズドライバ CD は、必ずバージョン 1.31 以降のものを使用してください。

- ▲注意 「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」を CD-ROM ドライブに挿入すると、自動的に簡単導入ウィザードの画面が表示されることがあります。表示されたときは、手順 4 に進んでください。
- 2 デスクトップ画面の[マイコンピュータ]アイコンをダブルク リックします。
- 3 CD-ROM のアイコン (@) をダブルクリックします。



「 クライアントマネージャの インストール」を選択します。

2 1197

「 次へ 1 をクリックします。

を 他のアプリケールの終了

②
(他の定動しているアプリケール/作家が主したら
(ALT-TAB」キーで切り替えて、終了することをおすすめします。

√1 *⁄¹*リック

(他に起動しているアプリ ケーションがある場合は終 了させてから)[OK]をク リックします。

次ページへ続く



「次へ]をクリックします。




心ないま: C:\Program Files\CLIENTMG [-C-] v ドライプ c の空き容量: 117440512 Bytes 心ストールに必要な容量: 425984 Bytes 〈 戻る(B) (| 次へ X (B))


インストール先を確認します。

2 クリック

(変更しない場合は) 「次へ] をクリックします。

(変更する場合は) インストール先とそのドラ イブ名を入力してから、[次 へ 1 をクリックします。





スタートアップにクライアントマネージャを登録しない場合は、 [いいえ]をクリックしてください。



これで、クライアントマネージャのインストールは完了です。

□メモ クライアントマネージャをアンインストールするときは、[スタート] - [プログラム] - [MELCO AIRCONNECT] - [クライアントマネージャアンインストール]を選択します。以降は画面の指示に従ってください。

3.3 ネットワークへ接続します

パソコンの設定が完了したら、ネットワークへの接続をおこないます。 ネットワークへの接続方法は、以下の2通りがあります。


- ・AirStation を使用して通信する
- ・無線 LAN パソコン同士で通信する

Step 7 -a AirStation を使用して通信する

AirStation を使用して通信する場合は、ESS-ID をクライアントマネージャで設定します。

1 [スタート] - [プログラム] - [MELCO AIRCONNECT] - [クライアントマネージャ]を選択します。

画面右下のタスクトレイに下記のアイコン表示されているとき は、いずれかのアイコンをダブルクリックします。








AirStation の ESS-ID の出荷時設定は、AirStation の MAC アドレスの下 6 桁 + " GROUP" (大文字)です。



WEPによる暗号化の設定を行っているときは、「暗号化キー」にパスワードを入力してください。出荷時設定のままお使いの場合、暗号化の設定はおこなっていませんので、空欄のままにしてください。



AirStationの検索が始まります。

次ページへ続く

雷波状態 100% 速度 11 Mbos

このように表示されたら、 AirStationへの接続は完了で す。

- 「文王 AirStation への接続が完了すると、AirStation の表示がグレーから黒に変わり、アンテナマーク(▼)が表示されます。 AirStation が黒で表示されないときは、AirStation の ESS-ID と WEP 設定を確認して、再度手順 2 からおこなってください。
- □メモ AirStation への接続後、「転送速度」欄に「2Mbps」など遅い通信速度が表示されることがあります。この場合は、実際に通信をおこなうと正常な通信速度が表示されます。

Step 7 -b 無線 LAN パソコン同士で通信する

無線 LAN パソコン同士で通信する場合は、無線チャンネルをクライアントマネージャで設定します。

1 [スタート] - [プログラム] - [MELCO AIRCONNECT] - [クライアントマネージャ]を選択します。


画面右下のタスクトレイに下記のアイコン表示されているとき は、いずれかのアイコンをダブルクリックします。







[OK]をクリックします。



[OK]をクリックします。

これで、無線チャンネルの設定は完了です。

Step 8 通信をおこなう

無線チャンネルの設定ができたら、ネットワーク上のパソコンにア クセスすることができます。

ネットワークの設定方法や通信方法については、Windows2000 に添付されているマニュアルやヘルプを参照してください。

MEMO